

コンパクト型工事接続方法

配線図を下記に示します。

従来の蛍光灯用灯具を流用する場合は下記のとおり配線工事を施してください。

本製品にはピンに極性があります。配線を誤ると点灯しないので注意願います。



電源端子は銘板シール側です。
(発光面側)

⚠ 電源は必ずお切り下さい ⚠

施工工事、取付け及び取外し時は必ず電源を切って下さい。
故障及び破損・感電の原因となります。

必ず当社指定の配線に工事した灯具で使用してください。

以下の機器には絶対使用しないで下さい。使用すると故障の原因になります。

- ・グロースターター式灯具
- ・ラピットスターター式灯具
- ・インバーター式灯具

また、上記以外の安定器などの点灯装置を使用する灯具。

- ・リモコンのついた点灯器具や回路
- ・人感センサ・明るさセンサ付などの自動照明器具

その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

工事完了後、蛍光灯器具の電源側に、添付してあります注意喚起シールを必ず貼ってください。

